H2 Classic Silent Chassis Manual

NZXT™





1. USB3.0 port
2. Front bezel
3. Right side sound dampening material
4. Right side panel
5. Left side sound dampening material
6. Left side panel
7. Bottom chassis
8. Bottom filter
9. 12cm fan
10. HDD docking
11. HDD docking cover
12. Fan control
13. Magnetic 140mm fan cover
14. Steel mesh
15. Top 14cm fan slot
16. Water cooling grommets
17. HDD tray
18. 5.25” screwless mounts

1.USB3.0 端口
2.前挡板
3.右侧隔音材料
4.右侧面板
5.左侧隔音材料
6.左侧面板
7.底板
8.底部滤网
9.12cm 风扇
10.硬盘对接
11.硬盘对接罩
12.风扇控制
13.磁性 140mm 风扇罩
14.金属网
15.顶部 14cm 风扇槽
16.散热扣眼
17.硬盘托盘
18.5.25” 无螺丝安装架

1. USB 3.0-Anschluss
2. Frontblende
3. Schalldämmung rechts
4. Seitenabdeckung rechts
5. Schalldämmung links
6. Seitenabdeckung links
7. Bodenchassis
8. Bodenfilter
9. 12-cm-Lüfter
10. HDD-Anschluss
11. Abdeckung für HDD-Anschluss
12. Lüftersteuerung
13. Magnetische Abdeckung, 140-mm-Lüfter
14. Metallgewebe
15. Slot für 14-cm-Lüfter, oben
16. Durchführung für Wasserkühlung
17. HDD-Fach
18. 5,25-Zoll-Halterung, schraubenlos

1. Port USB3.0
2. Panneau frontal
3. Matériaux insonores du coté droit
4. Panneau du coté droit
5. Matériaux insonores du coté gauche
6. Panneau du coté gauche
7. Partie inférieure du châssis
8. Filtre de dessous
9. Ventilateur 12cm
10. Baie de DD
11. Couvercle de la baie de DD
12. Contrôle ventilateur
13. Couvercle du ventilateur 140mm magnétique
14. Grille en fer
15. Slot du ventilateur 14cm supérieur
16. Trous pour l’eau de refroidissement
17. Plateau de DD
18. Montures sans vis 5,25"

1.USB3.0ポート
2.前面カバー
3.右側消音材
4.右側パネル
5.左側消音材
6.左側パネル
7.ボトムシャーシ
8.ボトムフィルタ
9.12cmファン
10.HDDドッキング
11.HDDドッキングカバー
12.ファン制御
13.磁気140mmファンカバー
14.スチールメッシュ
15.上部14cmファンスロット
16.水冷グロメット
17.HDDトレイ
18.5.25インチネジのいらない取り付け

1. Puerto USB 3.0
2. Panel frontal
3. Material de insonorización del lateral derecho
4. Panel del lateral derecho
5. Material de insonorización del lateral izquierdo
6. Panel del lateral izquierdo
7. Carcasa inferior
8. Filtro inferior
9. Ventilador de 12 cm
10. Acoplamiento de la unidad HDD
11. Cubierta del acoplamiento de la unidad HDD
12. Control del ventilador
13. Cubierta magnética del ventilador de 140 mm
14. Malla de acero
15. Ranura superior del ventilador de 14 cm
16. Arandelas para refrigeración por agua
17. Bandeja de la unidad HDD
18. Soportes sin tornillos para la unidad de 5,25 pulgadas

1.Порт USB3.0
2.Передняя панель
3.Звукоизоляционный материал с правой стороны
4.Правая боковая панель
5.Звукоизоляционный материал с левой стороны
6.Левая боковая панель
7.Основание системного блока
8.Донный фильтр
9.Вентилятор 12 см
10.Отсек для подключения жесткого диска
11.Крышка отсека для подключения жесткого диска
12.Регулятор вентилятора
13.Магнитная крышка вентилятора 140 мм
14.Стальная решетка
15.Отверстие для установки вентилятора 14 см
16.Отверстия для подключения системы водяного охлаждения
17.Лоток для жесткого диска
18.Безвинтовые держатели 5,25”

1. USB3.0 포트
2. 전면 베젤
3. 우측 방음재
4. 우측 패널
5. 좌측 방음재
6. 좌측 패널
7. 하부 섀시
8. 하부 필터
9. 12cm 팬
10. HDD 도킹
11. HDD 도킹 커버
12. 팬 컨트롤
13. 자성 140mm 팬 커버
14. 강철 메시
15. 상부 14cm 팬 슬롯
16. 수냉식 그로밋
17. HDD 트레이
18. 5.25" 무나사 마운트

Component (including installed) List

	Part Name | Teil/Bezeichnung | Nom des pièces | Nombre de la pieza | 部件名 | 部品名 | 부품명 | Наименование	Usage | Verwendung | Utilisation | Uso | 用途 | 使用法 | 용도 | Назначение
A x4	Thumb screw 6-32(sharp end) Flügelschraube 6-32 (scharfkantig) Vis à oreilles 6-32 (extrémités pointues) Tornillo de pulgar 6-32 (canto afilado) 翼形螺丝 6-32 (尖头) サムスクリュー6-32 (先端) 나비 나사 6-32(끝이 날카로운) Винт с накатанной головкой 6-32 (с острым концом)	Side panel installation Einbau Seitenpanel Installation du panneau latéral Instalación del panel lateral 侧面板安装 サイドパネルのインストール 측면 패널 설치 установка боковой панели
B x22	Thumb screw M3*6 Flügelschraube M3*6 Vis à oreilles M3*6 Tornillo de pulgar M3*6 翼形螺丝 M3*6 サムスクリューM3*6 나비 나사 M3*6 Винт с накатанной головкой M3*6	5.25 drive and HDD installation Einbau 5,25-Zoll-Laufwerk und HDD Installation d’un lecteur de disquet s 5,25 et te d’un DD Instalación de la unidad HDD y de 5,25 pulgadas 5.25 驱动器和硬盘安装 5.25ドライブとHDDのインストール 5.25" 드라이브 및 HDD 설치 установка привода и жесткого диска 5,25”
C x7	Thumb screw 6-32 Flügelschraube 6-32 Vis à oreilles 6-32 Tornillo de pulgar 6-32 翼形螺丝 6-32 サムスクリュー6-32 나비 나사 6-32 Винт с накатанной головкой 6-32	Expansion card installation Einbau Erweiterungskarte Installation d’une carte d’expansion Inhalación de la tarjeta de ampliación 扩充卡安装 拡張カードのインストール 확장 카드 설치 подключение удлинительного кабеля
D x9	Standoff Abstandsbolzen Douille à sertir Aislador 绝缘 スタンドオフ 스탠드오프 Установочный винт	Motherboard installation Einbau Motherboard Installation d’une carte mère Instalación de la placa base 主板安装 マザーボードのインストール 마더보드 설치 монтаж материнской платы
E x1	Standoff wrench Abstandsbolzenschlüssel Tourne-à-gauche de douille Llave del aislador 绝缘扳手 スタンドオフレンチ 스탠드오프 렌치 Насадка для установочного винта	Standoff installation Einbau Abstandsbolzen Installation d’une douille à sertir Instalación del aislador 绝缘安装 スタンドオフのインストール 스탠드오프 설치 установка установочного винта
F x32	Screw M3*5 Schraube M3*5 Vis M3*5 Tornillo M3*5 螺丝 M3*5 ネジ M3*5 나사 M3*5 Винт M3*5	2.5 HDD installation Einbau 2,5-Zoll-HDD Installation d’un DD 2,5" Inhalación de la unidad de 2,5 pulgadas 2.5 硬盘安装 2.5 HDD インストール 2.5" HDD 설치 установка жесткого диска 2,5”
G x8	Screw 5*10KT Schraube 5*10KT Vis 5*10KT Tornillo 5*10KT 螺丝 5*10KT ネジ 5*10KT 나사 5*10KT Винт 5*10KT	Fan installation Einbau Lüfter Installation du ventilateur Instalación del ventilador 风扇安装 ファンのインストール 팬 설치 монтаж вентилятора
H x4	Hexagon screw 6-32 Skt.-Schraube 6-32 Vis héxagonale 6-32 Tonillo hexagonal 6-32 六角螺丝 6-32 六角ネジ6-32 육각 나사 6-32 Винт с шестигранной головкой 6-32	PSU installation Einbau PSU Installation du PSU Instalación de la PSU PSU 安装 PSUインストール PSU 설치 монтаж блока питания
I x41	Screw 6-32 Schraube 6-32 Vis 6-32 Tornillo 6-32 螺丝 6-32 ネジ6-32 나사 6-32 Винт 6-32	Motherboard and 3.5 HDD installation Einbau Motherboard und 3,5-Zoll-HDD Installation d’une carte mère et d’un lecteur de DD 3,5" Instalación de la placa base y de la unidad HDD de 3,5 pulgadas 主板和 3.5 硬盘安装 マザーボードと3.5 HDDのインストール 마더보드 및 3.5" HDD 설치 монтаж материнской платы и жесткого диска 3,5”
J x10	Cable tie Kabelbinder Serre-câble Sujetacables 束线带 ケーブルタイ 케이블 타이 Кабельный хомут	Cable management Kabelverwaltung Gestion des câbles Gestión de cables 线缆管理 ケーブル管理 케이블 정리 укладка кабеля

Front door and sidepanel



Unscrew the thumbscrews and pull to remove the side panel
Flügelschrauben lösen und Seitenblech abziehen
Dévissez les vis à oreilles et enlevez le panneau latéral.
Desatornille los tornillos de pulgar y tire para extraer el panel lateral
拧下翼形螺丝，拉动以卸下侧面板
サムスクリューをねじって緩め、引っ張ってサイドパネルを取り除きます。
나비 나사를 풀어서 잡아당겨 측면 패널을 제거하십시오.
Отвинтите винты с накатанной голов кой и выдвиньте боковую панель

M/B installation





PSU installation



Front fan and HDD installation





3.5” Installation
Einbau 3,5-Zoll
Installation de 3,5”
Instalación de la unidad de 3,5 pulgadas
3.5” 安装
3.5インチ インストール
3.5" 설치
Монтаж привода 3,5”





2.5” Installation
Einbau 2,5-Zoll
Installation de 2,5”
Instalación de la unidad de 2,5 pulgadas
2.5” 安装
2.5インチ インストール
2.5" 설치
Монтаж привода 2,5”



5.25 Drive installation









Lock
Verrouiller
Fixieren
Зафиксируйте
Bloquear
锁住
ロック



Unlock
Déverrouiller
Freigeben
Расфиксируйте
Desbloquear
解锁
ロック解除

Expansion card installation



Fan installation



HDD Dock installation



Push the slide button towards the rear direction and remove the cover
Knopf nach hinten schieben und Abdeckung abnehmen
Poussez le bouton coulissant vers l'arrière et enlevez le couvercle.
Pulse el botón de deslizamiento hacia atrás y extraiga la cubierta
向后推滑动按钮，卸下护盖
スライドボタンを背面方向に押し、カバーを取り外します。
슬라이드 버튼을 뒤쪽으로 밀어 커버를 제거하십시오.
Отодвиньте назад фиксатор и снимите крышку



Put the HDD drive in and push it towards to rear direction to connect it
HDD-Laufwerk einsetzen und nach hinten drücken, um den Anschluss herzustellen
Insérez le DD à l'intérieur et poussez-le vers l'arrière pour le connecter.
Coloque la unidad HDD en el interior y empújela hacia la parte posterior para conectarla
放入硬盘，向后推以连接它
HDDドライブを入れ、背面側へ押し込んで接続します。
HDD 드라이브를 넣고 뒤쪽으로 밀어 연결하십시오.
Установите привод жестких дисков на место и задвиньте до конца

H2 icons



USB3.0 installation



Plug the USB3.0 connecter into the USB 3.0 port of Motherboard
USB 3.0-Stecker am USB 3.0-Anschluss am Motherboard anschließen
Branchez le connecteur USB3.0 sur le port USB 3.0 de la carte mère.
Enchufe el conector USB 3.0 en el puerto USB 3.0 de la placa base
将 USB3.0 接头插入到主板的 USB3.0 端口
USB3.0対応コネクタをマザーボードのUSB 3.0ポートへ差し込みます。
USB3.0 커넥터를 마더보드의 USB 3.0 포트에 연결하십시오.
Вставьте коннектор USB3.0 в порт USB 3.0 материнской платы

Support and Service
If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact service@nzxt.com along with a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. You may inquire about replacement parts at rma@nzxt.com.
Thank you again for purchasing an NZXT case. If you have any comments or questions.
Visit our website or send us an email.
NZXT Website: www.nzxt.com
Email our design team: designer@nzxt.com
Join the NZXT communities:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Assistance et service
Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à prendre contact avec service@nzxt.com en fournissant une explication détaillée concernant votre problème ainsi qu'une preuve d'achat. Vous pouvez obtenir des informations concernant les pièces de rechange en vous adressant à rma@nzxt.com.
Merci encore d'avoir choisi un boîtier NZXT. Si vous avez des commentaires ou des questions,
veuillez visiter notre site web ou nous envoyer un courriel.
Site web NZXT: www.nzxt.com
Adresse courriel de notre équipe de design: designer@nzxt.com
Pour rejoindre les communautés NZXT:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Unterstützung und Kundendienst
Falls Sie Fragen zu Ihrem NZXT-Produkt haben oder Probleme auftreten sollten, setzen Sie sich bitte gleich per eMail an service@nzxt.com mit uns in Verbindung. Bitte fügen Sie eine Beschreibung des Problems und den Kaufbeleg bei. Zur Ersatzteil-bestellung schreiben Sie bitte an rma@nzxt.com.
Vielen Dank für den Kauf eines NZXT-Gehäuses. Wenn Sie Fragen haben oder uns eine Nachricht zukommen lassen möchten, besuchen Sie bitte unsere Internetseiten oder schreiben uns eine eMail.
NZXT-Webseite: www.nzxt.com
eMail an unsere Entwickler: designer@nzxt.com
Mitglied der NZXT-Gemeinschaft werden:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Поддержка и обслуживание
При возникновении дополнительных вопросов или проблем при использовании приобретенного изделия NZXT, сразу обраща йтесь по адресу service@nzxt.com с подробным описанием возникшей проблемы и подтверждением покупки. По поводу прио бретения запасных частей обращайтесь по адресу rma@nzxt.com.
Еще раз благодарим вас за приобретение корпуса NZXT. Если у вас возникнут вопросы или замечания, посетите наш веб -сайт или отправьте нам электронное письмо.
Веб-сайт компании NZXT: www.nzxt.com
Адрес электронной почты наших разработчиков: designer@nzxt.com
Подключайтесь к форумам компании NZXT по адресам:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Soporte técnico y servicio de atención al cliente
Si tiene alguna pregunta o algún problema con el producto NZXT adquirido, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de service@nzxt.com y proporciónenos también una explicación detallada del problema y el justificante de la compra. Puede solicitar piezas de repuesto en la página Web rma@nzxt.com.
Gracias de nuevo por adquirir una carcasa NZXT. Si tiene algún comentario o pregunta adicional, visite nuestro sitio Web o envíenos un correo electrónico.
Sitio Web de NZXT: www.nzxt.com
Correo electrónico de nuestro equipo de diseño: designer@nzxt.com
Únase a las comunidades de NZXT:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

支持和服务
如果有更多疑问或者在使用 NZXT 产品的过程中遇到任何问题，欢迎联络 service@nzxt.com，联络时请提供关于问题的详细说明及购买凭证。
您可以向 rma@nzxt.com 查询更换部件。
再次感谢您购买 NZXT 机箱。如有任何意见或疑问，
请访问我们的网站或向我们发送电子邮件。
NZXT 网址：www.nzxt.com
向我们的设计团队发送电子邮件：designer@nzxt.com
加入 NZXT 社区：
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

サポートおよびサービス
お買い上げのNZXT製品に関するご質問または問題については、問題の詳細な説明および商品ご購入証明を明記のうえ、service@nzxt.com までお気軽にお問い合わせください。 交換パーツに関しては、rma@nzxt.comまでお問い合わせください。
NZXTのケースをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご意見、ご質問は弊社ウェブサイトをご覧になるか、Eメールでご連絡ください。
NZXTのウェブサイト: www.nzxt.com
弊社設計チームのEメール: designer@nzxt.com
NZXTのコミュニティにご参加ください:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp